





ST330E

2 en 1 lisser ou boucler in 1 straighten or curl INTENSE PROTECT



BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Nous vous remercions pour votre achat. BaByliss Diamond Ceramic est un revêtement céramique haute densité à usage professionnel. Son haut pouvoir de glissement et de transmission de la chaleur apporte douceur, brillance et protection des cheveux. Le ST330E est doté des caractéristiques techniques suivantes :

- Plagues professionnelles BaByliss Diamond Ceramic plates pour lisser/incrurvées pour boucler : 28 mm x 100 mm (1)
- Interrupteur marche/arrêt - Arrêt automatique (2)
- Témoins lumineux de fonctionnement LED (3)
- Bouton Intense : 2 positions (4)
- Bouton Protect : 4 positions (5)
- Cordon rotatif (6)

- Plagues flottantes : elles facilitent le glissement et le maniement du lisseur en exerçant une pression constante sur les cheveux sans les abîmer (7)
- Fonction I curl : permet de boucler les cheveux
- Wet & Dry : spécialement conçu pour une utilisation sur cheveux secs ou humides
- Ceramic Technology : mise à température rapide à 235°C
- Verrouillage des plaques permettant une protection et un rangement optimaux.

UTILISATION

Pour lisser les cheveux : Branchez l'appareil, l'allumer et le laisser chauffer. La température par défaut est 200°C. **Le LED de la température sélectionnée cesse de clignoter quand la température est atteinte, puis reste allumé pendant toute la durée d'utilisation.**

Pour un lissage en douceur, appuyez 1x sur le bouton Protect et le lisseur atteindra 180°C; 2x et le lisseur atteindra 160°C; 3x et le lisseur atteindra 140°C; et 4x et le lisseur atteindra 200°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 180°C.

Pour un lissage intense, appuyez 1x sur le bouton Intense et le lisseur atteindra 220°C, 2x et le lisseur atteindra 235°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 220°C.

Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les. Commencez par les mèches du dessous. Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques de l'appareil, en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Pour boucler les cheveux :Prenez une mèche d'environ 2 à 3 cm de largeur et placez-la entre les 2 plaques chauffantes, près de la racine des cheveux (fig. 1). Tournez le lisseur de 180° vers le haut ou vers le bas, selon la boucle désirée (fig.2). Faites glisser lentement le lisseur sur toute la longueur de la mèche, de la racine à la pointe (fig. 3). Retirez le lisseur et retorsadez la mèche avec les doigts afin qu'elle prenne sa position naturelle (fig. 4). Répétez l'opération si nécessaire. Fixez éventuellement les boucles à l'aide d'un léger voile de laque.

Remarques :

- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation. N.B. : Au cours de chaque lissage, une légère émanation de fumée est possible. Celle-ci peut être due à l'évaporation du sébum, d'un surplus de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou encore de l'humidité présente dans le cheveu.
- Toujours sélectionner une température moins élevée lors de la première utilisation.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
- Si le lissage n'est pas assez efficace, serrez plus fermement les plaques sur votre mèche, faites glisser l'appareil plus lentement et augmentez la température.

Température	Type de cheveux
140 – 160 °C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
160 – 180 °C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
180 – 235 °C	Cheveux épais et/ou frisés

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Read the safety instructions first.

Thank you for buying this product. BaByliss Diamond Ceramic is a high-density ceramic coating for professional use. The perfect glide and heat-transfer qualities guarantee softness, shine and protection of the hair. ST330E has the following features:

- Professional Ceramic professional plates flat to straighten/curved to curl: 28 mm x 100 mm (1)
- On/off switch - Automatic switch off (2)
- Operated indication light LED (3)
- Intense button: 2 positions (4)
- Protect button: 4 positions (5)
- Swivel cord (6)
- Floating plates : they make gliding and handling of the iron easier by applying constant pressure on the hair without damaging it (7)
- I curl function: to curl hair
- Wet & Dry: designed especially for use on either dry or wet hair
- Ceramic Technology: fast heat up (235 °C)
- Locking system for optimal protection and storage.

USE

Straightening: Plug in the appliance, switch on and allow to heat up. The default temperature is 200°C. The LED of the selected temperature blinks until the temperature is reached, then it remains lighted during the whole using time.

For a smooth straightening, press once on the Protect button and the straightener will reach 180°C; twice and the straightener will reach 160°C; three times and the straightener will reach 140°C; and four times and the straightener will reach 200°C. Press the same button again and the straightener will return to 180°C.

For an intense straightening, press once on the Intense button and the straightener will reach 220°C; twice and the straightener will reach 235°C. Press the same button again and the straightener will return to 220°C.

Thoroughly brush hair and section. Start with the underneath sections of hair. Take a section of about 5 cm width and place it between the 2 hot plates, being careful to avoid touching the hot surface of the appliance with your hand. Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly along from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Let the hair cool down before you comb it. After use, switch off and unplug the appliance. Allow to cool before storing away.

Curling: Take up a section about 2 to 3 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair (fig. 1). Turn the straightener 180° upwards or downwards, depending on the desired curl (fig.2). Slowly glide the straightener over the length of the section, from the roots to the tips (fig. 3). Remove the straightener and use your fingers to twist the section again so that it takes its natural position (fig. 4). Repeat if necessary. You may wish to set the curls using a light misting of hairspray.

Notes :

- The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it. Note: When you are straightening, you might see some steam. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.
- Always select a lower temperature during the first use.
- It is possible to use a heat protection spray for optimal protection of the hair.
- If straightening is not effective enough, tighten the plates more firmly on your strand and let the appliance glide more slowly.

Temperature	Hair type
140 – 160 °C	Fine, bleached and/ or damaged hair
160 – 180 °C	Normal, coloured and/ or wavy hair
180 – 235 °C	Thick and/ or very curly hair

MAINTENANCE

- Unplug the straightening iron and allow to cool completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. BaByliss Diamond Ceramic ist eine Keramikbeschichtung von hoher Dichte für den professionellen Einsatz. Die hohe Gleitfähigkeit und hervorragende Wärmeleitung bringen Geschwindigkeit, Glanz und Schutz für das Haar. Der ST330E verfügt über die folgenden technischen Eigenschaften:

- Professionelle Platten BaByliss Diamond Ceramic: 28 mm x 100 mm (1)
- Ein/Aus-Taste - Abschaltautomatik (2)
- Betriebsanzeigeleuchte LED (3)
- Taste Intense: 2 Ständen (4)
- Taste Protect : 4 Positionen (5)
- Drehkabel (6)
- Flottierende Platten: verbessern die Gleitfähigkeit und Handhabung des Lockenstabs, indem sie konstanten Druck auf das Haar ausüben, ohne es zu beschädigen (7)

- Funktion I curl: um Locken zu formen

- Wet & Dry: besonders für die Verwendung auf trockenem sowie auf nassem Haar konzipiert
- Ceramic Technology: schnelles Aufheizen (235 °C)
- Verriegelung der Platten, um sie optimal zu schützen und zu verstauen.

GEBRAUCH

Zum Glätten: Das Gerät an den Netzstrom anschließen, einschalten und aufheizen lassen. Die Standardtemperatur beträgt 200°C. Die LED der gewählten Temperatur hört auf zu blinken, sobald die Temperatur erreicht ist und leuchtet dann während der gesamten Betriebszeit.

Für sanftes Glätten betätigen Sie 1x die Taste Protect und der Glätter erreicht 180°C; 2x und der Glätter erreicht 160°C; 3x und der Glätter erreicht 140°C; und bei 4x erreicht der Glätter 200°C. Betätigen Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 180°C.

Für intensives Glätten betätigen Sie 1x die Taste Intense und der Glätter erreicht 220°C; 2x und der Glätter erreicht 235°C. Betätigen Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 220°C.

Das Haar sorgfältig entwirren und in Strähnen teilen. Mit den unteren Strähnen beginnen. Eine ca. 5cm breite Strähne nehmen und sie zwischen die beiden Heizbacken legen, wobei das Gerät sich dicht an den Haarwurzeln befindet. Achten Sie darauf, die Heizbacken nicht mit der Hand zu berühren. Den Glätter schließen und zusammendrücken, um die Strähne zu halten. Dann langsam von den Wurzeln in Richtung Spitzen gleiten lassen. Den Vorgang gegebenenfalls einige Male wiederholen. Das Haar abkühlen lassen und leicht kämmen. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Um Locken zu formen: Nehmen Sie eine ungefähr 2 bis 3 cm breite Strähne und legen sie nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten (fig.1). Drehen Sie den Glätter je nach gewünschter Locke um 180° nach oben oder nach unten (fig.2). Lassen Sie den Glätter langsam von den Wurzeln bis an die Spitzen an der Strähne entlang gleiten (fig.3). Entfernen Sie den Haarglätter und drehen Sie die Locke mit den Fingern, so dass sie ihre natürliche Position einnimmt (fig.4). Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang. Fixieren Sie die Locken eventuell mit einem Hauch Haarlack.

Anmerkung:

- Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen. Achtung! Bei jedem Glättvorgang kann sich etwas Rauch entwickeln. Dies kann aufgrund des Verdampfens von Talg oder Rückständen von Frisierprodukten (Pflegebalsam, der nicht ausgespült zu werden braucht, Haarlack,...) oder im Haar enthaltener Feuchtigkeit vorkommen.

- Während des ersten Gebrauchs immer die niedrigste Temperatur wählen.
- Gegebenenfalls können Sie ein spezielles Spray verwenden, um das Haar optimal vor der Hitze zu schützen.
- Wenn der Glättvorgang nicht wirksam genug ist, drücken Sie die Platten fester auf die Strähne und lassen Sie das Gerät langsamer daran entlang gleiten.

Temperatur	Haartyp
140 – 160 °C	Feines, dekoloriertes und/ oder brüchiges Haar
160 – 180 °C	Normales, koloriertes und/ oder gewelltes Haar
180 – 235 °C	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

PFLEGE

- Den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel säubern, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Die Platten nicht abkratzen.
- Den Haarglätter geschlossen verwahren, um die Platten zu schützen.

NEDERLANDS

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

Hartelijk dank voor uw aankoop. De BaByliss Diamond Ceramic is een keramisch coating met een hoge dichtheid, voor professioneel gebruik. Het goede glijvermogen en de goede overdracht van de warmte zorgt voor zachtheid en glans en biedt bescherming aan het haar. De ST330E heeft de volgende technische kenmerken:

- Professionele BaByliss Diamond Ceramic platen om het haar steil te maken (Te krullen: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF-knop - Automatische stop (2)
- Aan-verklikkerlampje LED (3)
- Taste Intense: 2 standen (4)
- Protect Knop: 4 standen (5)
- Draaisnoer (6)
- Zwevende platen: zorgen dat de straightener beter glijdt en makkelijker te hanteren is doordat er een constante druk wordt uitgeoefend op het haar, zonder het haar te beschadigen (7)
- Functie I curl: om het haar te krullen
- Wet & Dry: speciaal ontwikkeld voor gebruik op zowel droog als nat haar
- Ceramic Technology: snelle opwarming (235 °C)
- De vergrendeling van de platen zorgt ervoor dat de platen optimaal beschermd zijn als de straightener opgeborgen wordt.

GEBUIK

Om te ontkrullen: Steek de stekker in het stopcontact, zet het apparaat aan en laat hem opwarmen. De standaardinstelling van de temperatuur is 200°C. Het LED-lampje van de gekozen temperatuur stopt met knipperen wanneer de temperatuur is bereikt en blijft tijdens gebruik de hele tijd branden.

Voor een haarvriendelijkere manier van steil maken, drukt u 1x op de Protect knop waardoor de temperatuur naar 180°C zak gaat. Met 2x drukken stelt de straightener zich in op 160°C; met 3x op 140°C en met 4x drukken op 200°C. Door nogmaals op de knop te drukken gaat de straightener weer terug naar 180°C.

Om het haar intensief steil te maken drukt u 1x op de Intense knop en zal de straightener 220°C worden. Met 2x drukken wordt de temperatuur 235°C. Door nogmaals op de knop te drukken gaat de straightener weer terug naar 220°C.

De haren zorgvuldig ontwarren en in lokken opsplitsen. Beginnen met de onderste lokken. Een haarlok van ongeveer 5 cm breedte nemen en deze tussen de 2 verwarmde glijzolen plaatsen met het apparaat dicht bij de haarwortels, en er daarbij op letten de glijzolen niet met de hand aan te raken. De gladstrijktang sluiten, dichtknijpen om de haarlok vast te houden en de tang voorzichtig van de wortels naar de haarpunten laten glijziden. Deze handeling indien nodig herpendere keren herhalen. De haren laten afkoelen en eindigen met het borstelen van het kapsel. Zet na gebruik het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de straightener goed afkoelen voordat u hem opbergt.

Om het haar te krullen: Neem een lok van ongeveer 2 à 3 cm breed en plaats die tussen de platen, dichtbij de haaraanzet. 1). Draai de straightener 180° naar boven of beneden, afhankelijk van de gewenste curl (fig.2). Laat de straightener langzaam over de hele lengte van de lok glijden, van de haaraanzet tot de punten (fig. 3). Verwijder de straightener en draai de lok met de vingers rond zodat hij een natuurlijke vorm krijgt (fig. 4). Herhaal deze handeling indien nodig. Fixeer de krullen eventueel met een beetje haarlak.

Opmerkingen:

- Het is mogelijk dat u bij het eerste gebruik een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur waarneemt: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen. Opegeel! In de loop van elke ontkrulbehandeling is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (haarverzorging zonder te spoelen, haarlak enz.) of aan de in het haar aanwezige vochtigheid.
- Kies de eerste keer altijd voor een lagere temperatuur.
- U kunt een spray te gebruiken die het haar optimaal beschermt tegen de warmte.
- Wanneer het haar niet goed steil wordt, kunt u de platen wat steviger aandrukken op het haar en het apparaat wat langzamer over het haar laten glijden.

Temperatuur	Haartype
140 – 160 °C	Fijn, ontkleurd en/of overgevoelig haar
160 – 180 °C	Normaal, gekleurd en/of golvend haar
180 – 235 °C	Dik en/of gekruld haar

ONDERHOUD

- De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig laten afkoelen.
- Reinig de platen met behulp van een vochtige en zachte doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit van de platen in stand te houden. Niet krassen op de platen.
- De ontkrultang met de platen dichtgeknepen opbergen om de platen te beschermen.

ITALIANO

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Leggere dapprima le istruzioni di sicurezza.

Vi ringraziamo dell'acquisto. BaByliss Diamond Ceramic è un rivestimento in ceramica ad alta densità, per uso professionale. L'elevata capacità di scorrimento e di trasmissione del calore protegge i capelli, conferendo morbidezza e luminosità. Il modello ST330E è dotato delle caratteristiche tecniche seguenti:

- Piastre professionali BaByliss Diamond Ceramic, piatte per lisciare/curve per arricciare: 28 mm x 100 mm (1)
- Pulsante ON/OFF - Spegnimento automatico (2)
- Spia luminosa di funzionamento LED (3)
- Pulsante "Intense": 2 posizioni (4)
- Pulsante "Protect": 4 posizioni (5)
- Cavo girevole (6)
- Piastre flottanti: facilitano lo scorrimento del ferro e lo rendono più maneggevole esercitando una pressione costante sui capelli, senza danneggiarli (7)
- Funzione I curl: permette di arricciare i capelli
- Wet & Dry: appositamente progettato per un utilizzo su capelli asciutti o umidi
- Ceramic Technology: rapido raggiungimento della temperatura di utilizzo (235 °C)
- Blocco delle piastre, per proteggerle e riporle in modo ottimale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per lisciare: Attaccare l'apparecchio alla corrente, accenderlo e lasciarlo riscaldare. La temperatura predefinita è 200°C. Il LED della temperatura selezionata smette di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura, quindi resta acceso per tutta la durata di utilizzo.

Per una lisciatura delicata, premere una volta il pulsante Protect e il lisciacapelli raggiungerà i 180°C; 2 volte e raggiungerà i 160°C; 3 volte, i 140°C; e 4 volte i 200°C. Premendo di nuovo il pulsante, il lisciacapelli torna a 180°C. Per una lisciatura intensa, premere una volta il pulsante Intense e il lisciacapelli raggiungerà i 220°C; 2 volte, e raggiungerà i 235°C. Premendo di nuovo il pulsante, il lisciacapelli torna a 200°C.

Districare con cura i capelli e dividerli in ciocche. Cominciare dalle ciocche in basso. Afferrare una ciocca di circa 5 cm di larghezza e posizionarla fra le 2 piastre riscaldanti tenendo l'apparecchio vicino alle radici. Fare attenzione a non toccare le piastre con le mani. Chiudere il lisciacapelli afferrando la ciocca e farlo scorrere lentamente dalle radici verso le punte. Ripetere l'operazione più volte se necessario. Lasciare raffreddare i capelli e pettinare. Dopo l'utilizzo, spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente. Lasciar raffreddare prima di riparlo.

Per arricciare i capelli: Prendere una ciocca di circa 2/3 cm di larghezza e metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli (fig. 1). Ruotare il lisciacapelli di 180° verso l'alto o verso il basso, in funzione del ricciolo desiderato (fig. 2). Far scorrere lentamente il lisciacapelli lungo tutta la ciocca, dalla radice alla punta (fig. 3). Togliere il lisciacapelli e attorcigliare la ciocca con la dita affinché assuma la sua posizione naturale (fig. 4). Se necessario, ripetere l'operazione. Fissare eventualmente con un leggero velo di lacca.

Osservazioni:

- Al primo utilizzo, è possibile notare un leggero fumo che si sprigiona e un odore particolare. La cosa è normale e scompare dall'utilizzo successivo. Attenzione! In ogni lisciatura, è possibile che si sprigioni una leggera quantità di fumo. La cosa può essere dovuta all'evaporazione del sebo, al resto di un prodotto per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacca, ecc.) o all'umidità residua contenuta nel capello.
- Al primo utilizzo, selezionare sempre una temperatura meno elevata.
- È possibile utilizzare uno spray protettivo contro il calore per una protezione ottimale della capigliatura.
- Se la lisciatura non è abbastanza efficace, chiudere più saldamente le piastre sulla ciocca, facendo scorrere l'apparecchio più lentamente.

Temperatura	Tipo di capelli
140 – 160 °C	Capelli sottili, scoloriti e/o sensibili
160 – 180 °C	Capelli normali, colorati e/o ondulati
180 – 235 °C	Capelli spessi e/o ricci

CURA DELL'APPARECCHIO

- Staccare l'apparecchio dalla corrente e lasciarle che si raffreddi completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza detersivi per non compromettere la qualità ottimale delle piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
- Riporre il lisciacapelli con le piastre chiuse per proteggerle.

ESPAÑOL

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Consulte previamente las consignas de seguridad.

Muchas gracias por su compra. BaByliss Diamond Ceramic es un revestimiento cerámico de alta densidad para uso profesional. Su elevado poder deslizante y de transmisión del calor aporta suavidad, brillo y protección al cabello. El ST330E está dotado de las siguientes características técnicas:

- Placas profesionales BaByliss Diamond Ceramic, lisas para alisar, curvas para arizar: 28 mm x 100 mm (1)
- Interruptor ON/OFF - Apagado automático (2)
- Piloto luminoso encendido/apagado LED (3)
- Botón "Intense": 2 posiciones (4)
- Botón Protect: 4 posiciones (5)
- Cabo rotativo (6)
- Placas flotantes: facilitan el deslizamiento y la manipulación del alisador, ejerciendo una presión constante sobre el cabello sin dañarlo (7)
- Función I curl: permite rizar el cabello
- Wet & Dry: especialmente diseñado para utilizarlo con el cabello seco o húmedo
- Ceramic Technology: se alcanza rápidamente la temperatura ideal (235 °C)
- Bloqueo de las placas que impide que se dañen y permite guardar fácilmente el aparato.

UTILIZACIÓN

Para alisar: Enchufe el aparato, enciéndalo y espere a que se caliente. La temperatura por defecto es de 200°C. El LED correspondiente a la temperatura seleccionada dejará de parpadear cuando se alcance dicha temperatura y permanecerá encendido durante todo el tiempo de uso.

Para un alisado más suave, pulse 1x en el botón Protect y el alisador alcanzará 180°C; 2x y el alisador alcanzará los 160°C; 3x y el alisador alcanzará 140°C; y 4x y el alisador alcanzará 200°C. Pulse de nuevo el botón y la temperatura volverá a 180°C.

Para lograr un alisado intenso, pulse 1x en el botón Intense y el alisador alcanzará 220°C, 2x y el alisador alcanzará 235°C. Pulse de nuevo el botón y la temperatura volverá a 220°C.

Desenrede cuidadosamente los cabellos y sepárelos. Comience por las mechas de abajo. Tome una mecha de unos 5cm de largo y métaela entre los 2 placas calentadoras, cerca del aparato cerca de las raíces pero sin tocar con la mano las placas. Cierre el alisador y apriete para mantener la mecha en su sitio y luego deslice el aparato lentamente desde las raíces hasta las puntas. Repita esta operación varias veces si le parece que hace falta. Deje que se enfríen los cabellos y termine con una pasada del peine. Cuando termine de utilizarlo, apague el aparato y desenchúfelo. Deje que se enfríe antes de guardarlo.

Para arizar el cabello: Tome un mechón de unos 2-3 cm de ancho y póngalo entre las 2 placas calentadoras, cerca de la raíz del cabello (fig. 1). Gire el alisador 180° hacia arriba o hacia abajo, en función de cómo quiera que quede el rizo (fig.2). Deslice lentamente el alisador a lo largo del mechón, de la raíz a la punta (fig. 3). Retire el alisador y enrosque el mechón con los dedos para que adopte su posición natural (fig. 4). Repita a operación si es necesario. Puede obtener una fijación adicional con una ligera vaporización de lacca.

- Es posible que la primera vez que lo utilice perciba una ligera emanación de humo y un olor particular. Es algo frecuente que desaparecerá tras el primer uso. ¡Atención! Es posible que en cada alisado perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa o de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, lacca ...) o de la humedad contenida en el pelo.
- Selección siempre una temperatura menos elevada en la primera utilización.
- Utilice un producto protector en aerosol para lograr una protección máxima del cabello.
- Si el alisado no es lo bastante eficaz, apriete un poco más las placas y deslice el aparato más lentamente.

Temperatura	Tipo de cabello
140 – 160 °C	Cabello fino, decolorado, estropeado
160 – 180 °C	Cabello normal, teñido, ondulado
180 – 235 °C	Cabello grueso, rizado

MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- Limpie las placas con ayuda de un trapo húmedo y suave, sin detergente, con el fin de preservar la calidad óptima de las placas. No rasque las placas.
- Guarde el alisador con las placas cerradas, para protegerlas.

PORTUGUÊS

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Consulte previamente os conselhos de segurança.

Agradecemos-lhe o ter adquirido este produto. O BaByliss Diamond Ceramic é um revestimento em cerâmica de alta densidade, cujo elevado poder de deslizamento e de transmissão de calor confere suavidade e brilho, ao mesmo tempo que protege o cabelo. O ST330E possui as seguintes características técnicas:

- Placas profissionais BaByliss Diamond Ceramic: planas para alisar/curvas para encaracolar: 28 mm x 100 mm (1)
- Botão ON/OFF

SVENSKA

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Rådfråga först säkerhetsinformationen.

Tack för att du köpte vårt produkt. BaByliss Diamond Ceramic är en keramisk ytbeläggning med hög densitet för professionellt bruk. Det utmärkte glidet och den höga värmeöverföringskapaciteten skyddar håret medan det blir mjukt och glansigt. ST330E har följande tekniska egenskaper:

- BaByliss Diamond Ceramic-plattor för professionellt bruk, platta för plattning och rundade för lockar: 28 mm x 100 mm (1)
- Knapp ON/OFF - Automatiskt stopp (2)
- Ljusindikator visar att apparaten är igång LED (3)
- Knappen Intense (Intensiv): 2 lägen (4)
- Knappen Protect (skydd): 4 lägen (5)
- Vridbar sladd (6)
- Flytande plattor: förbättrar glidet och hanteringen av tangen genom att ge ett konstant tryck på håret utan att skada det (7)
- Funktionen i curl: för lockning av håret
- Wet & Dry: särskilt utformad för användning på både torrt och fuktigt hår
- Ceramic Technology: snabb uppvärmning (235 °C)
- Låsingsmekanismen för plattorna ger optimala skydds- och förvaringsmöjligheter.

BRUKSANVISNING
Gör så här för att få rakt hår: Anslut apparaten till vägguttaget, sätt igång den och låt den bli varm. Den förinställda temperaturen är 200 °C. Den valda temperatursens LED-indikator slutar att blinka när temperaturen har uppnåtts och lyser sedan under hela användningen.

Om du vill platta håret på ett skonsamt sätt trycker du en gång på knappen Protect för att ändra plattångens temperatur till 180 °C, två gånger för 160 °C, tre gånger för 140 °C och fyra gånger för 200 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången till 180 °C.

För extra intensiv plattning trycker du en gång på knappen Intense för att ändra plattångens temperatur till 220 °C och två gånger för 235 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången till 220 °C.

Börsta håret och hårlångsorna ordentligt. Starta med de undre hårlångsorna. Ta en slinga på ungefär 5 cm och placera den mellan de 2 heta armarna med apparaten nära rötterna. Var försiktig så att du inte rör vid apparatens heta yta med händerna. Håll fast håret ordentligt med plattången och för den långsamt från rötterna till topparna. Upprepa behandlingen om nödvändigt, och släpp dräfter trycket på plattången. Låt håret svalna innan du kammar igenom det. Stäng av apparaten och dra ur väggkontakten efter användning. Låt apparatens svalna innan du ställer undan den.

Locka håret: Ta en hårlänga på 2 till 3 cm och placera den mellan de två värmeplattorna, nära härrötterna (fig. 1). Vrid plattångens 180° uppåt eller nedåt, beroende på om du vill att locken ska se ut (fig. 2). Låt plattångens glida långsamt längs hela hårlängan, från rötterna till topparna (fig. 3). Ta bort tången och vrid hårlängan med fingrarna så att den åter får sin naturliga position (fig. 4). Upprepa vid behov. Fixera eventuellt lockarna med hjälp av ett lätt lager spray.

Obs:

- Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss rökutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvinner vid följande användning. Observera! När du håller på med plattningen kan du se litet ånga. Du behöver inte vara orolig. Detta kan bero på att hårtalet, rester av hårvårdsprodukter (hårspray, balsam etc.) eller överflödigt vatten avdunstar från håret.
- Välj alltid en lägre temperatur vid den första användningen.
- Du kan använda en värmeskyddsspray för optimalt skydd av håret.
- Om håret inte plattas tillräckligt effektivt stänger du plattorna fastare kring hårlängan och låter apparaten glida långsammare längs den.

Temperatur	Hårtyper
140 – 160 °C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
160 – 180 °C	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
180 – 235 °C	Tjockt eller/och lockigt hår

Temperatur	Hårtyper
140 – 160 °C	Tynt, blekt og/eller skadat hår
160 – 180 °C	Normalt, färgat og/eller bolgett hår
180 – 235 °C	Tykt og/eller krøllet hår

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
- For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene.
- Oppbevar rettetangene med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

UNDERHÅLL

• Dra ur sladden og låt tången svalne helt.

• Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengjøringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skrapa inte plattorna.

• Se till att tången är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

NORSK

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Les først sikkerhetsanvisningen.

Takk for at du kjøpte vårt produkt. BaByliss Diamond Ceramic har et keramisk belegg med høy tetthet til profesjonell bruk. Den sterke glideevnen og varmeoverføringen gir mykhet, glans og beskyttelse til håret. ST330E har følgende tekniske spesifikasjoner:

- Profesjonelle plater BaByliss Diamond Ceramic, flate plater for å glatte håret / buede plater til å krolle håret: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF-bryter - Automatisk slukking (2)
- Indikatorlampe for bruk LED (3)
- Knapp for intens varm (Intense): 2 posisjoner (4)
- Beskyttelsesknapp (Protect): 4 posisjoner (5)
- Roterende ledning (6)
- Flytende plater: de muliggjør glatting og håndtering av tangen ved å utøve et konstant trykk på håret uten å skade det (7)
- Funksjon i curl, for locking av håret
- Wet & Dry: kjetthetty eritsettiså kjæyttetåvåkissuiiva ja kosteissa huiksissa
- Ceramic Technology: nopea kuumeneminen (235 °C)
- Kiinnityt levyt on helpompi säilyttää ja suojata.
- Låsing av platene for beskyttelse og optimal oppbevaring.

BRUKSINSTRUKSER
Glatting: Koble til apparatet, slå det på og la det varme opp. Som standard er temperaturen innstilt til 200 °C.Indikatorlampen for den valgte temperaturen slutter å blinke når temperaturen er nådd. Den forblir deretter på mens apparatet er i bruk.

For en skånsom glatting, trykk 1 gang på knappen Protect, og apparatet vil oppnå 180°C, trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå 160 °C, trykk 3 ganger og apparatet vil oppnå 140 °C, trykk 4 ganger og apparatet vil oppnå 200 °C. Trykk igjen på knappen og tangen vil gå tilbake til 180 °C.

For en intens glatting, trykk 1 gang på knappen Intense, og apparatet vil oppnå 220 °C, ", trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå 235 °C. Trykk igjen på knappen og tangen vil gå tilbake til 220 °C.

Børst håret grundig og det det. Start med den nedreste delen av håret. Ta en hårlok som er ca. 5 cm bred og legg den mellom de to varme platene mens du holder apparatet nært hårrøtten. Vær forsiktig så du ikke rører den varme overflaten med hånden. Hold håret fast med apparatet og skyv det sakte fra hårrøtten til hårtuppene. Gjenta operasjonen en gang til om det er nødvendig, og løse grepet på rettetangen. Vent til håret er avkjølt før du drer det. Etter bruk, slå av apparatet og dra ut ledningen. Du gret det kjøles ned før du setter det bort.

For å krolle håret: Ta en hårlok på ca. 2 til 3 cm bredde og plasser den mellom 2 varme plater, nær hårfestet (fig. 1). Vrid tangen 180° oppover eller nedover, avhengig av den ønskede fasongen på krøllen (fig. 2). La tangen gli langsomt langs hele hårløken, från rötterna till topparna (fig. 3). Ta bort tången och vrid hårløken med fingrarna så att den åter får sin naturliga position (fig. 4). Upprepa vid behov. Fixera eventuellt lockarna med hjälp av ett lätt lager spray.

Obs:

- Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss rökutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvinner vid följande användning. Observera! När du håller på med plattningen kan du se litet ånga. Du behöver inte vara orolig. Detta kan bero på att hårtalet, rester av hårvårdsprodukter (hårspray, balsam etc.) eller överflödigt vatten avdunstar från håret.
- Välj alltid en lavere temperatur ved førstegangs bruk.
- Det er mulig å bruke en beskyttelsesspray mot varme for en optimal beskyttelse av håret.
- Hvis glattingen ikke er effektiv nok, stram platene mer mot hårløkene, og la apparatet gli saktere over dem.

Temperatur	Hårtyper
140 – 160 °C	Tynt, bleket og/eller skadet hår
160 – 180 °C	Normalt, färgat och/eller bolgett hår
180 – 235 °C	Tykt og/eller krøllet hår

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
- For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene.
- Oppbevar rettetangene med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

• Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.

• Puhdiste levyt pehmeän ja kostean rievun avulla, ilman rasuainetta, jotta levyt säilyisivät optimaalisuuna. Älä raaputa levyjä.

• Säilytä suoristusaurauksen levyt yhteenvarustettuina niiden suojaamiseksi aurauilla.

SUOMI

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

Kiitos, kun ostit tämän tuotteen. BaByliss Diamond Ceramic on ammattimaiseen käyttöön tarkoitettu korkeatheyksinen keramiikkapinnoite. Sen korkea liukuteho ja lämmönsiirto tarjoavat hiuskillesi pehmeyttä, kiiltoa ja suojaa. ST330E on varustettu seuraavilla teknisillä ominaisuuksilla:

- Ammattimalliset BaByliss Diamond Ceramic -levyt: litteät levyt hiusten suoristukseen/kaarevat levyt hiusten kihartamiseen: 28 mm x 100 mm (1)
- Virtakatkaisin - Automaattinen sammutus (2)
- Käytön ilmeiseen merkivalo LED (3)
- Intense-painike: 2 asentoa (4)
- Protect-painike: 4 asentoa (5)
- Pyyriivä johto (6)
- Liikkuvat levyt: ne helpottavat raudan liukumista ja käsittelyä tuottamalla jatkuvan paineen hiuksilla vahingoittamatta niitä (7)
- I curl -toiminto: hiusten kihartamiseen
- Wet & Dry: kietthetty eritsettiså kjæyttetåvåkissuiiva ja kosteissa huiksissa
- Ceramic Technology: nopea kuumeneminen (235 °C)
- Kiinnityt levyt on helpompi säilyttää ja suojata.

KÄYTTÖ

Suoristaminen: Kytke laite sähköverkkoon, käynnistä laite ja anna sen lämmetä. Oletuslämpötila on 200 °C. Valitun lämpötilan LED-valo alkaa vilkkumasta, kun lämpötila on saavutettu, ja palaa edelleen koko käytön ajan. Hiusten hellävaraiseksi suoristamiseksi paina kerran Protect-painiketta ja suoristusraudan lämpenö 180°C asteeseen; kun painat painiketta kahdesti, se lämpenöe 160°C; painamalla kolme kertaa se lämpenöe 140°C; ja painamalla neljä kertaa laite saavuttaa 200°C lämpötilan. Painamalla painiketta vielä kerran suoristusraudan lämpötila palautuu 180 °C.

Hiusten tehokkaammaksi suoristamiseksi paina kerran Intense-painiketta ja suoristusraudan lämpenöe 220 °C.

Painamalla painiketta kahdesti laite lämpenöe 235 °C. Painamalla painiketta vielä kerran suoristusraudan lämpötila palautuu 220 °C.

Selvitä hiuksiet huollellisesti ja jaa ne suurtuviin. Aloita alimmaisista hiuksista. Ota noin 2 – 3 cm suuruinen suortuva ja aseta se lämpölaattojen väliin niin, että laite on mahdollisimman lähellä hiusuuriua. Varo koskemasta laortuja käsillä. Luo suoristuja ja purista sitä, jotta suortuva pysyy paikoillaan, ja anna laitteen suoristua pitkin juurista latvoihin (fig. 3). Poista rauta hiustupsusta ja kierrä hiustupsua sormilla kiharau luonnollisen asennon luomiseksi (fig. 4). Toista sama tarvittaessa. Kiinnitä kiharat halutessasi lakkasuihkeella.

Huomautukset:

- Ensimmäisen käytön yhteydessä on mahdollista, että huomaat laitteesta tulevan huihan suvua ja savunhajun: se on yleistä ja häviää seuraavalla käyttökerralla. Huomio! Jokaisen suoristuskerran aikana laitteesta saattaa päästä kevyttä savua. Se voi johtua talin tai hiustenhoitotuotteiden (joita ei huuhdota pois, hiuslasket jne) jäänteiden haihtumisesta tai hiusten kosteudesta.
- Valitse ensimmäisen käyttökerran yhteydessä aina alin lämpötilä.
- Voit suojata hiuskia suojaavalla suihkeella laitteen kuumuutta vastaan.
- Jos hiuksiet eivät suoristu tarpeeksi tehokkaasti, kierristä levyjä tiukemmin hiustupsua vasten ja liuuta laitetta hitaammin hiuksia pitkin.

Lämpötila	Hiustyypit
140 – 160 °C	Ohuet, vaaleennetut ja/tai haurastuneet hiuksiet
160 – 180 °C	Normaalit, värijätet ja/tai aaltoilevat hiuksiet
180 – 235 °C	Paksut ja/tai kiharat hiuksiet

Lämpötila	Hiustyypit
140 – 160 °C	Ohuet, vaaleennetut ja/tai haurastuneet hiuksiet
160 – 180 °C	Normaalit, värijätet ja/tai aaltoilevat hiuksiet
180 – 235 °C	Paksut ja/tai kiharat hiuksiet

HUOLTO

• Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.

• Puhdiste levyt pehmeän ja kostean rievun avulla, ilman rasuainetta, jotta levyt säilyisivät optimaalisuuna. Älä raaputa levyjä.

• Säilytä suoristusaurauksen levyt yhteenvarustettuina niiden suojaamiseksi aurauilla.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά που κάνετε. Η συσκευή BaByliss Diamond Ceramic έχει κεραμική επιστρώση υψηλής πυκνότητας και προοριζεται για επαγγελματική χρήση. Η μεγάλη ισχύς της στο γλιστρήμα και στη μετάδοση της θερμότητας έχει ως αποτέλεσμα να κάνει τα μαλλιά απαλά, λαμπερά και να τα προστατεύει. Η συσκευή ST330E διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Επαγγελματικές πλάκες BaByliss Diamond Ceramic, επιπέδες για ίσιωμα/καμπύλες για μπουκλές: 28 mm x 100 mm (1)
- Κουμπι έναρξης/διακοπής λειτουργίας - αυτόματη διακοπή (2)
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας LED (3)
- Κουμπι Intense: 2 θέσεις (4)
- Κουμπι Protect: 4 θέσεις (5)
- Περιετρερόμενο καλώδιο (6)
- Κυματισθείς πλάκες διευκολύνουν το γλιστρήμα και τον χειρισμό του φαλιδιού ασκώντας σταθερή πίεση στα μαλλιά χωρίς να τα καταστρέφουν (7)
- Λειτουργία I curl: τα μαλλιά γίνονται μπουκλές.
- Wet & Dry: ειδικός σχεδιασμός για μαλλιά υφρά ή στεγνά
- Ceramic Technology: Ταχεία ανάοδος της θερμοκρασίας (235 °C)
- A lapok zárása védelmet és optimális tárolást tesz lehetővé.

ΧΡΗΣΗ

Ίσιωμα : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα, ανάψτε τη και περιμένετε να εστιαθεί. Η αρχική επιλογή επίτευξής της θερμοκρασίας είναι 200°C. Η ένδειξη LED σταματά να αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία φθάσει στον βαθμό επιλογής, και κατόπιν παραμένει αναμμένη για όλη τη διάρκεια της χρήσης.

Για απλή ίσιωμια, πατήστε 1x το κουμπι Protect και ο ίσιωτής θα φθάσει στους 180°C. 2x και ο ίσιωτής θα φθάσει στους 160°C. 3x και ο ίσιωτής θα φθάσει στους 140°C. τέλος, 4x και ο ίσιωτής θα φθάσει στους 200°C. Πατήστε πάλι το κουμπι και ο ίσιωτής θα επανέλθει στους 180°C.

Για έντονο ίσιωμα, πατήστε 1x το κουμπι Intense και ο ίσιωτής θα φθάσει στους 220°C, 2x και ο ίσιωτής θα φθάσει στους 235°C. Πατήστε πάλι το κουμπι και ο ίσιωτής θα επανέλθει στους 220°C.

Ξεπνεύστετε προσεκτικά τα μαλλιά και τα χωρίζετε σε τούφες. Αρχίστε με τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού. Πιάνετε μια τούφα πλάτους 5 εκ. περίπου και την τοποθετείτε ανάμεσα στις 2 θερμαινόμενες πλάκες και κοντά στις ρίζες, φροντίζοντας να μην αγγίξετε τις πλάκες με τα χέρια. Κλείνετε τις πλάκες, τις σφίγγετε για να συγκρατήσετε την τούφα και γλιστράτε τη συσκευή απαλά από τις ρίζες προς τις άκρες. Μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεσθε. Αφήνετε τα μαλλιά να κρυσώσουν και κάνετε ένα τελευταίο χτένισμα. Ύστερα από τη χρήση, σβίστε και βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα. Αφήνετε να κρυσώσουν την αποξηραμένη συσκευή.

Για να κάνει τα μαλλιά μπουκλές: Πιάντε μια τούφα με πλάτος 2 έως 3 cm περίπου και τοποθετείστε την ανάμεσα στις δύο θερμαινόμενες πλάκες, κοντά στη ρίζα (fig. 1). Στρώτε τον ίσιωτή κατά 180° προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την μπουκλα που θέλετε να κάνετε (fig. 2). Γλιστρώτε απαλά τον ίσιωτή κατά μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες (fig. 3). Απομακρύνετε τον ίσιωτή και δουλεύετε την τούφα με τα δάχτυλά μέχρι να πάρει τη φυσική της φόρμα (fig. 4). Επαναλάβετε, αν είναι απαραίτητο. Σταθεροποιήστε τις μπουκλές με ένα απαλό σύννεφο λακ.

Σημειώσεις:

- Την πρώτη φορά τη χρήση, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε μια ελαφρά απελευθέρωση καπνού και μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συχνό και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση. Προσοχή! Σε κάθε χρήση είναι πιθανόν να διαπιστώσετε μια ελαφριά εκπομπή καπνού. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση του σιμηνιματος ή στα υπολείμματα των προϊόντων περιποίησης του μαλλιών (περιποίηση σε στεγνά μαλλιά, λακ, ...) ή στην υγρασία του μαλλιών.
- Πάντοτε να επιλέγετε μια πιο χαμηλή θερμοκρασία κατά την πρώτη χρήση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σπρέι προστασίας κατά της θερμότητας για άριστη προστασία του μαλλιών.
- Αν το ίσιωμα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, πιέστε το πολύ τις πλάκες προς την τούφα και γλιστρώτε τη συσκευή πιο αργά.

Θερμοκρασία	Τύπος μαλλιών
140 – 160 °C	Μαλλιά λεπτά, ξαβημένα, και/ή ευαίσθητα
160 – 180 °C	Μαλλιά κανονικά, βαμμένα, και/ή σπαστά
180 – 235 °C	Μαλλιά χοντρά και/ή καταρά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάψτε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυσώσει εντελώς.
- Καθαρίστε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς απορρυπαντικό, ώστε να διατηρήσετε την άριστη ποιότητα των πλακών. Μην ζυώνετε τις πλάκες.
- Αποθηκεύετε τον ίσιωτή έχοντας τις πλάκες κλειστές για να τις προστατέψετε.

MAGYAR

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Kérjük olvassa el először a biztonsági útmutatót.

Köszönjük a vásárlásáért. A BaByliss Diamond Ceramic nagy sűrűségű kerámia bevonat, professzionális használatra. Nagy csúszási és hőátadási képessége lágyaságot, csillagost és védelmet kölcsönöz a hajnak. Az ST330E az alábbi műszaki tulajdonságokkal rendelkezik:

- Professionális BaByliss Diamond Ceramic hajsimító lapok, lapos a simításhoz/ívelt a göndörítéshez: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF gomb - önműködő leállás (2)
- Működést jelző lámpa LED (3)
- Intenzív gomb: 2 helyzet (4)
- Protect (védelem) gomb: 4 helyzet (5)
- Forgó tápvezeték (6)
- Lebegő simítólapok: megkönnyítik a hajsimító csúszását és kezelést azáltal, hogy folyamatos nyomást gyakorolnak a hajra anélkül, hogy törtöknének (7)
- Az I curl funkció segítségével göndöríteni tehet a haját
- Wet & Dry: külön szaraz vagy nedves hajon történő használatra készült
- Ceramic Technology: gyors felmelegedés (235 °C)
- A lapok zárása védelmet és optimális tárolást tesz lehetővé.

HASZNÁLAT
A simítás: Dugja be a konnektorba a készüléket, kapcsolja be és hagyja felmelegedni. Az alapbeállítás szerinti hőmérséklet 200 °C-ra. A kiválasztott hőmérsékletet megfelelő LED villogásá megszűnik a hőmérséklet elérésekor, és folyamatosan világít a használat alatt. A finom simítás érdekében nyomja meg 1x egyszer a Protect (védelem) gombot, és a hajsimító 180°C-ra melegsik; 2x és a hajsimító 160 °C-ra melegsik; 3x és a hajsimító 140 °C-ra melegsik; 4x és a hajsimító 200 °C-ra melegsik. Nyomja meg ismét a gombot, és a hajsimító visszatér 180 °C-ra.

Az intenzív hajsimításhoz nyomja meg 1x az Intense (intenzív) gombot, és a hajszárító 220 °C-ra melegsik, 2x és a hajsimító 235 °C-ra melegsik. Nyomja meg ismét a gombot, és a hajsimító visszatér 220 °C-ra. Először fésülje ki gondosan a haját, majd ossza fel tincsekre. Kezdje először az alsó tincsekkel. Válasszon ki egy kb. 5 cm széles tincset és helyezze be a melegtó lapok közé a hajszálak gyökereinek közéleben, ügyelve arra, hogy ujjaival ne érintse meg a melegtó lapokat. Zárja be a simító lapokat és tartsa beszorítva őket a hajtincs megtartására, majd csúsztassa el lassan a hajszálak végének az irányába.

Ismétlje meg többször is a műveletet, ha ez szükséges. Hagyja lehelüni a haját, majd fejezze be a simítást egy fésűléssel. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket. Mielőtt elteszi, hagyja kihűlni.
A haj göndörítése: Fogjon meg egy körülbelül 2 - 3 cm széles hajtincset és helyezze a két fűtőlap közé, egészen közel a hajhagymákhoz (fig. 1). Forgassa hajsimítót 180° -ban felfelé, vagy lefelé, a kívánt hajfűrtnek megfelelően (fig.2). Csúsztassa lassan a hajsimítót a hajtincs teljes hosszúságában, a gyökértől a hajvégekig (fig. 3). Vegye ki a hajsimítót és a forgósa a hajtincset az ujjaival, amíg teljesen természetes helyzetbe nem kerül (fig. 4). Szükség esetén ismétlje meg a műveletet. A göndör hajtincset esetleg rögzítse könnyű lakkeremettel.

Melegjégzések:
Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és jellegzetes szagot érez; ez gyakran előfordul és megszűnik a következő használat után. Figyelem! Minden simítás alkalmával emyhe füstképződés előfordulhat. Ez keletkezhét a faggyú (sebum) elpárolgása vagy hajpárolgászer-maradvány (öblített nélkül hajpakolás, lakk stb.), vagy a haj nedvessége következtében.
Az első használat alkalmával válasszon mindig alacsonyabb hőmérsékletet.
Használhat a hővel szemben ellenálló védő spray-t, a haj optimális védelme érdekében.

Ha a lapok csúszása nem elég hatékony, erősebben szorítsa rá a hajtincsre a simítólapokat, és lassabban csúsztassa a készüléket.

Hőmérséklet:	Hajtípus
140 – 160 °C	Vékony százlú, szőkített illetve érzékeny haj
160 – 180 °C	Normál, festett illetve dauerolt haj
180 – 235 °C	Erős százlú illetve göndör haj

KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehelül.
- Puha, nedves, tisztítottás nélküli ruhával tisztítsa a lemezeket, vagy megtartsák optimális minőségűeket. Ne dörzsölje a lemezeket.
- Megóvása érdekében a hajkísimitőt összezárt lemezekkel kell tárolni.

POLSKI

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa.

Gratulujemy udanego zakupu. BaByliss Diamond Ceramic to powloka ceramiczna o wysokiej gęstości przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Wyjątkowa zdolność przliżgu oraz przekazywania ciepła zapewnia delikatność, połysk i chroni włosy. ST330E posiada następujące parametry techniczne:

- Profesjonalne płytki do włosów BaByliss Diamond Ceramic plates do prostowania/zakrzywione do lokowania: 28 mm x 100 mm (1)
- Przycisk ON/OFF - Wyłączenie automatyczne (2)
- Kontrolka pracy LED (3)
- Przycisk Intense: 2 położenia (4)
- Przycisk Protect: 4 położenia (5)
- Obrotowy przewód (6)
- Ruchome płytki: ułatwiają przyciąganie pasm i obsługę prostownicy, wywierają stały nacisk na włosy, jednak nie uszkadzają ich przy tym (7)
- Funkcja i curl: pozwala lokować włosy
- Wet & Dry: specjalnie przystosowana do włosów suchych lub wilgotnych
- Ceramic Technology: szybkie nagrzewanie (235 °C)
- Blokowanie płytek zabezpiecza je i ułatwia przechowywanie urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Prostowanie włosów: Podłączyc urządzenie do prądu, włączyc je i poczekać na nagrzanie. Temperatura domyślna to 200 °C. Kontrolka LED wybranej temperatury przesłanie sygnał gdy temperatura zostanie osiągnięta i pozostanie zapalona przez cały czas użytkowania.

Aby delikatnie prostować włos